

ODPŁYWY LINIOWE PRYSZNICOWE CONFLUO PREMIUM SLIM LINE

CONFLUO PREMIUM SLIM LINE - odpływy liniowe są wyprodukowane w EUROPIE według najwyższych europejskich standardów.

Odpływy przeznaczone są do odprowadzania ścieków domowych, zarówno w prywatnych domach, jak i hotelach, szpitalach, centrach fitnessu itp. z maksymalną chwilową temperaturą wody do 95°.

Zalety odpływów liniowych prysznicowych CONFLUO PREMIUM SLIM LINE

- Płynna regulacja górnej krawędzi odpływu do wysokości podłoża w zakresie 72 mm – 125 mm
- Płynna regulacja rusztu do grubości płytek w zakresie 5 mm – 20 mm
- Płynna regulacja długości rusztu w zakresie +/- 18 mm
- Szerokość szczeliny 20 mm
- Najniższa na rynku wysokość zabudowy przy jednocześnie bardzo wydajnej przepustowości przepływu wody 48l / min
- Klasa obciążenia K3 (obciążenie maks. do 300 kg)
- Obracany o 360° syfon przyłączeniowy
- Samoczyszczący się odpływ
- Bardzo wysoka i precyzyjna jakość wykonania

Komplet CONFLUO PREMIUM SLIM LINE zawiera :

- Odpływ liniowy samoczyszczący CONFLUO PREMIUM SLIM LINE
- Ruszt wykonany ze stali nierdzewnej
- Dodatkowe osłony boczne rusztu
- Taśmy uszczelniające
- Zestaw nóżek regulowanych
- Zaśleпки

ODPŁYWY LINIOWE PRYSZNICOWE CONFLUO PREMIUM SLIM LINE

Ulotka montażowa CONFLUO PREMIUM SLIM LINE

Zalecane jest by odpływy liniowe były montowane tylko przez profesjonalnych instalatorów .

Płytki łazienkowe muszą być położone w odpowiednim nachyleniu umożliwiającym odpływ wody.

Należy unikać płynów, nie przeznaczonych do stosowania w sanitariatach, które mogłyby uszkodzić odpływ.

Sitko zabezpieczające przed dostaniem się włosów do instalacji kanalizacyjnej powinno być oczyszczane.

Proces montażu odpływu liniowego CONFLUO PREMIUM SLIM LINE

1. Syfon należy ustawić w odpowiednim miejscu i pod odpowiednim kątem umożliwiającym podłączenie go do instalacji kanalizacyjnej
2. Należy dopasować wysokość łącznika syfonu z odpływem do żądanej wysokości. Podczas instalacji należy zadbać aby uszczelki były nasmarowane środkiem poślizgowym.
3. Po zamontowaniu nóżek do podłoża oraz odpływu ustawiamy oraz regulujemy ich na żądaną wysokość. Należy zwrócić uwagę by wypoziomować odpływ.
4. Po zamontowaniu i wyregulowaniu odpływu, należy na tej samej wysokości wylać wylewkę podłogową z zachowaniem odpowiedniego spadku w kierunku odpływu. Przed ułożeniem płytek należy wykonać odpowiednią hydroizolację z użyciem załączonych mat uszczelniających.
5. Należy zamontować sitko zabezpieczające przed dostaniem się włosów do instalacji kanalizacyjnej.
6. Należy zamontować ruszt. Dzięki płynnej regulacji wysokości rusztu w zakresie 5 mm – 20 mm, ruszt można dostosować do poziomu płytek.
7. Ostatnim etapem instalacji jest montaż bocznych zaślepek rusztu.